

PROCÉDURE À SUIVRE POUR LE MONTAGE DU MODULE DE FREIN À MAIN

RÉFÉRENCE : LR019223LR

LORS DU MONTAGE DE CETTE PIÈCE, LE
RÉGLAGE DES MÂCHOIRES EST PRIMORDIAL.
CELLES-CI DOIVENT ÊTRE SERRÉES
CORRECTEMENT.

TROP SERRÉES, VOUS RISQUEZ
DE BRÛLER LES DISQUES ET MÂCHOIRES,
PAS ASSEZ SERRÉES,
LE MODULE DE FREIN SERA BRUYANT.



INSTRUCTIONS LAND ROVER

LE NON-RESPECT ANNULE

LA GARANTIE LÉGALE



PROCÉDURE À SUIVRE POUR LE MONTAGE DU MODULE DE FREIN À MAIN

RÉFÉRENCE : LR019223LR

LORS DU MONTAGE DE CETTE PIÈCE, LE
RÉGLAGE DES MÂCHOIRES EST PRIMORDIAL.
CELLES-CI DOIVENT ÊTRE SERRÉES
CORRECTEMENT.

TROP SERRÉES, VOUS RISQUEZ
DE BRÛLER LES DISQUES ET MÂCHOIRES,
PAS ASSEZ SERRÉES,
LE MODULE DE FREIN SERA BRUYANT.



INSTRUCTIONS LAND ROVER

LE NON-RESPECT ANNULE

LA GARANTIE LÉGALE.

